

Инструкция по монтажу Снегозадержателя PRESTIGE ZN 45x25 (овал) 3,0м OR натур

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м	2 шт.
2	Опора PRESTIGE OR натур	4 шт.
Комплект крепежа № С3/5		
3	Саморез 8x50 глухарь	8 шт.
4	Болт 8x40 с полной резьбой	2 шт.
5	Гайка М8	2 шт.

