

Инструкция по монтажу Ограждения PRESTIGE ZN 45x25 (овал) H-600/1000/1200 3,0м NEXT

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25 (овал) ZN 3,0м	2 шт.
2	Кронштейн ограждения PRESTIGE H-600/1000/1200	3 шт.
3	Укосина ограждения PRESTIGE	3 шт.
4	Опора PRESTIGE NEXT	3 шт.
5	Распорка ограждения PRESTIGE	2 шт.
Комплект крепежа № С 03/2		
6	Болт 8x16	9 шт.
7	Гайка М8	11 шт.
8	Саморез 4,8x19 сверло	10 шт.
9	Болт 8x40 с полной резьбой	2 шт.
10	Прокладка ЕПДМ резиновая 4мм	6 шт.
11	Втулка пластиковая	3 шт.
12	Саморез 8x50 глухарь	6 шт.

