

Инструкция по монтажу Ограждение парапетное PRESTIGE H-600/3,0м (2 трубы) ГОСТ 53254-2009

№	Наименование	Кол-во
1	Труба 45x25м (овал) ZN 3.0м	2 шт.
2	Стойка ограждения PRESTIGE H-600 ГОСТ	3 шт.
3	Крепление к парапету PRESTIGE	3 шт.
4	Укосина ограждения PRESTIGE L-500 ГОСТ	3 шт.
5	Хомут ригеля PRESTIGE ГОСТ	6 шт.
Комплект крепежа № ОГ2/6		
6	Болт 8x16	6 шт.
7	Болт 8x40	14 шт.
8	Гайка М8 с фланцем	20 шт.
9	Втулка пластиковая	9 шт.

